


Hinterbergstrasse 9  
6330 Cham

+41 41 748 50 50

www.isatel.ch  
info@isatel.ch



Tracking-Funktion



Reports & Daten



Gerätmanagement



Work-/Job-Management




## Farbcode Fasern

Faser-Nr.	Swisscom	DIN
Nr. 1	rot 	rot 
Nr. 2	grün 	grün 
Nr. 3	gelb 	blau 
Nr. 4	blau 	gelb 
Nr. 5	weiss 	weiss 
Nr. 6	violett 	grau 
Nr. 7	orange 	braun 
Nr. 8	schwarz 	violett 
Nr. 9	grau 	türkis 
Nr. 10	braun 	schwarz 
Nr. 11	rosa 	orange 
Nr. 12	türkis 	rosa 

**Empfehlung:** Bei wiederholten Spleissproblemen oder alle 4 Wochen bei regem Gebrauch

1. Gerät, V-Nuten und Kameras reinigen



2. Wartungsschritte ausführen




3. Nach Wartungsabschluss 2-3 Testspleissungen machen




**Empfehlung:** Sobald Warnung erscheint (bei ca. 4500 ARCs)

1. Gerät ausschalten
2. Elektroden ersetzen
3. Gerät einschalten und die weiteren angezeigten Schritte ausführen



**Empfehlung:**

- ▶ Nach dem Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Elektroden
- ▶ Vor dem Spleissen an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, extremer Wärme/Kälte oder in höheren Lagen
- ▶ Alle ca. 500 Spleissungen



Vorgang so oft wiederholen, bis beiden obigen Zahlen im Display (11/xx) grün erscheinen.



Sämtliche Wartungsarbeiten zwingend mit Singlemode G.652D Fasern durchführen!